

Le immagini dell'insicurezza

L'applicazione della CEI 64-17: avvolgicavo e cordonì prolungatori (prolunghe).

Trento, 2 Mar - Ed eccoci al quarto appuntamento delle immagini dell'insicurezza degli impianti elettrici nei cantieri. Oggi affrontiamo brevemente la tematica legata agli avvolgicavo ed ai cordonì prolungatori (prolunghe).



Certamente gli avvolgicavo della foto 01 non corrispondono nemmeno lontanamente alle prescrizioni normative sia per quanto riguarda la protezione IP che per lo stato di manutenzione. In generale, riguardo agli avvolgicavo, ricordiamo che la CEI 64-17 indica che essi devono avere almeno le seguenti caratteristiche:

*" incorporare un protettore termico o di corrente che protegga il cavo da surriscaldamenti dannosi",
" il cavo deve essere di tipo H07RN-F con sezione minima di 2,5 mm² per avvolgicavo da 16 A, 6 mm² per avvolgicavo da 32 A, e 16 mm² per avvolgicavo da 63 A",
ed infine essi devono
"riportare il nome o marchio del costruttore, la tensione nominale e le massime potenze prelevabili a cavo avvolto e a cavo svolto." (vedasi disegno 02)*



Passiamo ora a parlare dei cordoni prolungatori (prolunghe), oltre alle indicazioni relative alle tipologie di cavo ed alle sue lunghezze rispetto alla sezione, risulta importante anche la modalità di posa che, ricordiamo, deve essere tale da non costituire intralcio od ostacolo alla libera circolazione delle persone e/o mezzi e deve in ogni caso garantire il cavo relativamente a problemi di usura o danneggiamento.

Pubblicità
 <#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD010] ?#>

Certamente le tre foto di seguito sono molto rappresentative delle situazioni di cantiere. In particolare evidenziamo la situazione delle foto 04 e 05 dove i cavi sono liberamente posati sul terreno, all'interno di pozzanghere e sui percorsi dei mezzi d'opera. In questo caso l'eventuale danneggiamento porterebbe come conseguenza ad un elevato rischio di folgorazione degli operatori del cantiere. indubbiamente la soluzione a questa situazione è la corretta pianificazione del cantiere con la formazione preventiva di cavidotti interrati (o posa aerea) per la gestione dei vari impianti. Nella tavola 06 alcune delle ipotesi di posa desunte dalla CEI 64-17.





06

Tabella 3 / Modi di posa

Pose più significative	Numero CEI 64-8/5	Rappresentazione	Temperatura ambiente (°C)
cavi con guaina posati in tubi protettivi (cavidotti) o cunicoli interrati	61		20
cavi provvisti di armatura metallica interrati senza protezione meccanica aggiuntiva	62		20
cavi con guaina interrati con protezione meccanica	63		20
cavi multipolari immersi in acqua	81		20

Farina Geom. Stefano, Consigliere Nazionale AiFOS

Grafica: Farina Federica

Fonte: SICURELLO.no.it



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

www.puntosicuro.it